

Zubehör

Zebra TC52ax / TC52x / TC57x

Alle Ihre mobilen Geräte zentral administrieren und verwalten?
Herstellernerneutral, unabhängig vom Betriebssystem, per WLAN
oder LTE? Geräte automatisch einrichten, Software aufspielen
und aus der Ferne fernsteuern?
Wir haben die Lösung!





Single-Slot Share Cradle, USB- und Ladefunktion



Workstation Cradle mit HDMI, 4 x USB und Ethernet Anschluß.



5-Slot Kombi Share Cradle. Lädt parallel vier Geräte und vier Ersatzakkus.



5-Slot Charging Cradle



5-Slot Ethernet / Charging Cradle



4-Slot Akku-Ladestation



Ethernet Adapter für Share Cradle



Racksystem für die Aufnahme mehrerer Rack-/ Wandhalterungen



19 Zoll Rack- und Wandhalterung für alle 1-fach und Mehrfach Cradles



4300 mAh LI-ON PowerPrecision+ Battery (Single und 10er Pack).



Rugged Boot. Gummi-Schutzhülle mit Handstrap. Kompatibel mit Trigger Handle



Snap-On Trigger (Benötigt Rubber Boot)



Snap-On Trigger / Rugged Boot Kit



Ersatz Handstrap (VPE: 3 Stück)



Basic Handstrap Kit für TC5X ohne Rugged Boot. (VPE: 3 Stück). Nicht kompatibel mit TC56.



Soft Case Holster. Kompatibel mit Rugged Boot, Handstrap und Trigger.



USB Direktlade- und Kommunikationskabel. Kompatibel mit und ohne Rugged Boot



Passive Fahrzeughalterung, schraubbar, wahlweise für TC52x / TC57x mit oder ohne Rugged Boot



Aktive Fahrzeughalterung mit Zigarettenanzünder-Adapter, schraubbar, wahlweise für TC52x / TC57x mit oder ohne Rugged Boot



Aktive Fahrzeughalterung mit Haltebügel und Zigarettenanzünderadapter, schraubbar, für TC52x / TC57x mit Rugged Boot



Aktive Fahrzeughalterung mit offenen Enden für Anschluss an Fahrzeugbatterie, schraubbar, wahlweise für TC52x / TC57x mit oder ohne Rugged Boot.



Aktive Fahrzeughalterung mit Haltebügel und offenen Enden für Anschluss an Fahrzeugbatterie, schraubbar, wahlweise für TC52x / TC57x mit oder ohne Rugged Boot.



Robustes Fahrzeug-Ladecradle mit Arretierungshebel. Universeller Quick-Access-Anschluss von wahlweise Zigarettenanzünder-Adapter oder offenen Enden. (muss separat bestellt werden). Mit RAM Mount oder Pedestal Mount kombinierbar.



Montage Arm in unterschiedlichsten Varianten. Saugnapf, Verschraubung oder Klemmvorrichtung.



Armhalterung, Funktionscase. Riemen mit Klettverschluss. Scanner frei.



Komfort-Armhalterung mit stufenloser Einstellung mittels Drehknopf. Tauschbare Trage-Pads. TC5X Befestigung durch einfaches Einklipsen. Nicht kompatibel mit Boot Case.



Stylus mit flexiblem Spiralkabel

TC52x / TC57x Armhalterung

